# **AVIOSYS-IP Power Center**

# 92, 98 series



## 安裝手冊 Ver.1.05

版權所有 © 2025 Aviosys-睿意科技 保留所有權利。未經我們事先書面同意,本出版物的任何部分均不得重製、儲存在檢索系統中,或以任何形式或任何手段,包括電子、機械、影印、錄音或其他方式進行傳播。本文檔中提到的所有商標和產品均為我們的財產。



## 目錄

1.	安裝軟體	4
2.	如何連線/運作?	5
	2-1 需要準備什麼?	5
	2-2 遠端連線控制: 設定 IP service and CNT	8
3.	裝置設定	9
4.	IP Power Center(IPC)-92, 98 series 使用教學	.14
	4-1 IPC-92 系列	.14
	4-2 IPC-98 系列	.15

IP Power Center-92,98 series 是一款用於管理 IP Power 裝置的 Windows 軟體。它可以讓所有連結同一網路下的 IP Power 同時進行開關控制.

\* IP Power Center 僅提供簡易功能使用, 若要使用 schedule, ping 等設定, 仍需進入裝置頁面進行設定.

1. 安裝軟體

(1) 請至 Aviosys 官網 → support → download

- (2) 尋找 IP Power Center 92 series 和 98 series 請根據您所使用的裝置進行下載.
- \*注意: 請在安裝 IP Power Center 時, 選擇其他的磁碟槽安裝. 目前無法在 C 槽提供安裝.
- (3) 下載完成後請放至桌面進行解壓縮, 解壓縮完後點擊安裝程式, 安裝完成後即可使用.

\*開啟時會出現登入畫面,直接按"Login"即可, 無須輸入帳密.

\*注意: 若是安裝過程中或開啟 IP Power Center 時跑出通過防火牆設定的通知, 請按允許.若仍安裝過程中沒有遇見通知, 請參見 P.6



2. 如何連線/運作?

IP Power center 提供 IP Power 的使用者可在各種場所中統一管理裝置使用. 無須讓使用者親自進入每一台裝置的網路介面進行開關控制.

可應用在學校,公司,博物館等.

- 2-1 需要準備什麼?
- (1) 一台作為主控的電腦

(建議使用規格穩定的電腦,以避免意外發生. Ex:記憶體不足,當機等)

- (2) 一台網路交換器
- (3) 乙太網路線(根據 IP Power 裝置的多寡決定使用數量)

範例:



(4) 防火牆設定

在開啟 IP Power Center 之前, 請先關閉對該程式的防火牆. 若無關閉防火牆, 則無法在 IP Power Center 內搜尋已連線的 IP Power 裝置.

(4-1) 請打開控制台, 若您的桌面無控制台圖示, 可藉由 windows 的搜尋功能 找的該程式.

控制台圖示:



點擊控制台, 進入之後點擊"系統與安全性"

→ 🔺 个 🔤 > 控制台 >		∨ ひ 複尋控制台
	調整電腦設定	檢視方式: 類別 ▼
	<ul> <li>糸統及安全性</li></ul>	使用者帳戶 ♥ 變更帳戶類型 外觀及個人化 時鐘和區域 變更日期、時間或數字格式 輕鬆存取 讓 Windows 建謹設定 最佳化視覺顯示

(4-2) 進入"系統與安全性"後, 再點入位於 Windows Defender 防火牆下面→ 允許應用程式通過 Windows 防火牆.



(4-3)進入之後請照著紅框(1), 先點擊變更設定.

在下方應用程式中尋找 IPC-92, 98 series(如下圖紅框(2)) 並將私人 和 公用網路啟用, 完成後按確定.

👹 允許的應用程式		允許的應用程式
-----------	--	---------

2 1	化許應用程式透過 Windows Defender 防火牆通訊 皆要新増、變更或移除允許的應用程式與連接埠,請按一下[變更設定]。	(1)			5 / 5 I)
5	C許應用程式週訊的風險為何? 允許的應用程式與功能(A):		▶ 樊 :	史設疋	<u>(</u> (N)
	名稱	私	٨.	公用	^
	✓ Feedback Hub	5	2		
	🗹 Game Bar	5	7	$\checkmark$	
	☑ Get Help	5	7	✓	
(0)	☑ Google Chrome	5	2	✓	
(2)	HomeGroup		1		
	✓ IPC-92Series	5	2	✓	
	✓ IPC-98Series	5	2	✓	
	☑ ipedit.exe		2	~	
	□ iSCSI 服務	[	]		
	Mail and Calendar	5	2	⊻	
	I mDNS		2		
	Media Center Extender				~
	I	詳細資料(L)	移	\$除(M)	)

確定	取消

#### 2-2 遠端連線控制: 設定 IP service and CNT

若您身處在遠處, 需要遠端連線設在家中或工作場所的 IP Power, 您需要 先在您的 IP Power 裝置裡開啟 IP Service 和 CNT 功能. 每台 IP Power 有 不同的型號, 搜尋 IP Service 的方式也不同, 請根據您的 IP Power 型號下載 該手冊搜尋 IP Service 專區 和 參考下方圖片.

#### IP9258 series: IP Service

	IP Service
Country:	
City:	
CNT :	Disable V Server1 V (Smart phone direct control)

#### IP9255 series: IP Service

IP Service

		_			
Country:					
City:					
CNT ON/OFF:	OFF 🗸	S	erver1 🗸		
IPSrv ON/OFF:	OFF 🗸				
IPSrv ServerAdr:	114		34	. 61	. 175
	Sa	ve	Cancel		

#### IP9855 series: IP Service

IP Service Setting (Search)	
Enable	
IP Service Server	Server1
Device Name:	IPPower
Country	Country
City	City
	Find IPPower device on myipedit.com
CNT(MQTT) Setting (Remote c	Save
MQTT Serivce	IPPower
Enable	
Status	

#### IP 98 series(IP9828-P, IP9858MT, IP9850, IP9820MT): IP Service

IP Service Setting (Search)							
Enable							
IP Service Server :	Server1 V						
Device Name :	IP_POWER						
Country :	Country						
City :	City						
myipedit login Account							
Find IP_POWER device on myipedit.com							
Apply							
CNT(MQTT) Setting (Remote control)							
MQTT Serivce	IPPower V						
Enable							
Status							
	Apply						

#### IP 96 series(IP9655, IP9658): IP Service

#### IPService setup

IP Server Setting find device on internet	
Enable	
Country	Country
City	City
Status	DisConnect If connected, Finding device is available on mvigedit.com
	Apply
CNT(MQTT) Setting (Remote control)	
Enable	
Status	DisConnect If CNT connected, control available on smart phone
	Apply

#### 3. 裝置設定

由於 IPC-92 series 和 98 series 是完全分開的軟體,使用不同的 IP Power 時, 請根據您所使用型號分別使用 請在打開 IP Power Center 前,將 ipEdit 關閉,若兩個軟體同時開啟, IP Power Center 將無法搜尋裝置.



\*提醒:若是您的家中或工作場所有無數個網路連線, 請將裝置的網路連接和安裝 IP Power center 的電腦一致.

### IP Power Center 介面:

) IPC Search C ⊇ LIST SCA	an 🛠 abou	т					-		
Lan Search Internet Search									
Name	Мас	IP	Netmask	Gateway	DHCP	Version	I	Menu	
_									

List: 主要是將您掃描到的裝置加入道您的 list 中,以便進行操控. 您也可再加入過程中分成群組(Group)來操控.



注: 若您的 LIST 裡有顯示裝置, 卻在操作 on/off 時出現下方錯誤圖示(Ex 1) 代表您的裝置密碼或帳號輸入錯誤, 導致沒有正常加入到 LIST 中.

\* 請在 LIST 中點擊裝置 MAC 號, 並點選 Account 進行更正.(Ex 2)

Ex 1:

IPC-98Series		×
003258 username or password is incorrect		
	OK	

Ex 2:

	003258
003258	Account
3.122.24:80 OFF	Telete
	× close

裝置 on/off 和 invert

1. 裝置 on/off:

在 list 中,只要點擊黑圓圈就能使用 on/off 功能,Power 的順序從左至右算起.

以下圖為例, 左邊的圖片亮起的紅燈是 Power 1 和 2, 現在是 on 的狀態. 滑鼠指標點擊紅圓框中的兩個紅點, 將會切回到 off 的狀態. 同樣的, 若要啟動 power, 點擊任一黑圓點即可.

\* 當您觸發黑色(或紅色)圈中的開關時,開啟通知會出現.點擊"ok"按鈕後, 如果電源控制狀態改變,則表示成功.如果狀態未改變,請檢查您的網絡.



#### 裝置 invert: (僅限 IPC-98 Series)

在圖片下方的紅框內,有個藍色圖示.(圖 1) 此為 invert(恢復)功能,主要作為強制電源關閉和 power 顯示出現 bug 時使用.

#### Ex: (1) 無法點擊上方 power

(2) 主機 power 全關閉, 但 IP power center 仍亮燈時

\* 在 IPC-98 Series Ver.1.05 中, invert 功能增加了 power cycle 功能(僅限於 off→on),可以進行電源開啟倒數計時, power cycle 設置大約為 10 秒鐘. 注意: (1)由於在使用 power cycle(off→on)後, 會有在 10 秒後不會馬上顯示 Power 變化的延遲情形, 請勿在使用時**重覆點擊** 和 **點擊其他設備的 power cycle** 以避免造成延遲時間過長導致無法正常運作.

(2) 若出現使用 power cycle 後仍無法正常顯示 power, 請點擊圖 2 的 Reload Device

圖 1:	圖 2:
Group 00765	IPC 📝 LIST 🔍 SCAN 🚜 ABOUT
10.33.122.17:80 CNT:OFF	Add Device Reload Device
0000	

#### Scan:

(1) Lan Search

當您點擊 Lan Search 時,將會搜尋您在電腦上連接到內網的裝置. 請注意,若您家中或工作場所有超過兩個網路,請所有的裝置連接同一個, 否則 IP Power Cener 無法搜尋到所有的裝置.

Lan Search         Internet Search           Name         Mac         IP         Netmask         Gateway         DHCP         Version         Menu           IP_POWER         00-76-56         10.3         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Image: Comparison of	IPC Search	IPC Search         — □ ×           C										
Name         Mac         IP         Netmask         Gateway         DHCP         Version         Menu           IP_POWER         00-76-56         10.3         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Ξ           User: admin         Password:	Lan Search Internet Search											
IP_POWER         00-76-56         10.33         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Image: Constraint of the second o	Name	Мас	IP	Netmask	Gateway	DHCP	Version	Menu				
User:         admin         Password:            IP_POWER         00-76-56         10.33         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Image: Constraint of the second	IP_POWER	00-76-56	10.33	255.255.255.0	10.33.122.1	ON		≡				
IP_POWER         00-76-56         10.33         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Image: Constraint of the second o	User: admin	Pass	word:									
User:         admin         Password:         Image: Constraint of the second	IP_POWER	00-76-56	10.33	255.255.255.0	10.33.122.1	ON		≡				
IP_POWER         00-76-58         10.33         255.255.255.0         10.33.122.1         ON         Image: Comparison of the compari	User: admin Password:											
User: admin Password: ••••••	IP_POWER	00-76-58	10.33	255.255.255.0	10.33.122.1	ON		≡				
	User: admin	Pase	sword:									

- 12 -

### (2) Internet Search

此功能主要用於搜尋內網以外的 IP Power, 能夠遠距離將戶外的裝置加入至 自己的電腦控制. 可透過 Name 或 MAC 搜尋自己的 IP Power.

	Lan Searc	h Interne	t Search	MAC 🗸		APPLY	
				Name			
I	Name	Мас	IP	MAC	tmask	Gateway	DHCP

\* 使用此功能的前提是必須先進入 IP Power 裝置內的網頁 UI, 再將自己的 IP Power 裝置內的 IP service 和 CNT(MQTT) 開啟, IP Power center 才能 搜尋到外網的裝置. 若想知道如何啟用該功能, **請參考 P.8** 

## 範例:

#### Name:

	Lan	Search	Internet Sea	rch	Name 🗸 Test		APF	PLY			
Na	me		Мас		IP	1	Netmask	Gateway	DHCP	Version	Menu
Te	est	00	32							v1.0.4	≡
User:	admin			Passwo	rd: ••••••		)				

#### MAC:

La	in Search Int	ternet Search	MAC 🗸 0032	AF	PLY			
Name	Ма	IC	ІР	Netmask	Gateway	DHCP	Version	Menu
Test 2	0032						v1.0.4	≡
User: admir	1	Pass	word: •••••					

#### About:

主要用於修改,重置密碼 和 重置 list 中的裝置.

IPC LIST SCAN ABOUT Lan Search Name User/Pass	Power Iser/Password
Lan Search Change U Name Decision	Power Jser/Password
Lan Search Change U Name User/Pass	Jser/Password
Name User/Pass	
	word Reset
Device lis	t Reset
Version: 1	.0.4
× Close	Ctrl+W

- 4. IP Power Center(IPC)-92, 98 series 使用教學
- \*注意: (1) IPC-92 series 和 IPC-98 series 有操作上的差别, 下面會為您介紹 其中的區別.
  - (2)啟用 CNT 功能前,請先移至您的 IP Power 裝置頁面的啟用 IPservice 和 CNT 功能,再回到 IPC 啟用.否則無法遠端控制裝置. 若想知道如何啟用該功能,**請參考 P.8**
- 4-1 IPC-92 系列

點擊 Lan Search,裝置跑出來之後出現 Edit 和 device, 點擊他們之後會如下圖顯示.

IPC Search							_	
🗗 LIST 🔍 SC	an 🚜 about							
Lan Sea	rch Internet Sear	ch						
							-	
Name	Mac	IP	Netmask	Gateway	DHCP	Version	Edit	Dveice
Name IP9255Pro	<b>Mac</b> 00-92-	IP	Netmask 255.255.255.0	Gateway	<b>DHCP</b> ON	Version	Edit	Dveice

Add Network Settings:(Device)

基本上不須要更改其他設定

只需依照個人調整兩個設定:

1.設立群組(Group) 2.啟動 CNT(MQTT)

 $\Box$   $\times$ 

#### Edit Network Settings:

主要設定有三點:

- 1. 更改裝置 IP
- 2. 啟用/關閉 DHCP
- 3. 更改裝置名稱與登入用的帳密.

Network Settings − □ ×	Network Settings
Edit Network Settings	Add Network Settings
Name: IP_POWER	Group: Group
IP address: 10.33.122.81	IP address: 10.33.122.76
Netmask: 255.255.255.0	Http Port: 80
Gateway: 10.33.122.66	MAC: 00-76-58-00-6d-40
Http Port: 80	Username: admin
DHCP:	Password:
Username: admin	CNT:
Password:	SERVER: IPPower 🗸
submit	submit

## 4-2 IPC-98 系列

點擊 Lan Search, 從搜尋到的裝置中點擊 Menu 的按鈕, 將會出現紅框內的選項.與 IPC-92 系列不同的是, 98 系列提供更多功能.

Lan Se	arch Internet Se	arch					
Name	Мас	IP	Netmask	Gateway	DHCP	Version	Menu
IP_POWER	00-76-		255.255.255.0		ON		
Jser: admin		Password: ••••••			· · ·		Device
IP_POWER	00-76-		255.255.255.0		ON		+ Device
Jser: admin		Password: ••••••	·				
IP_POWER	00-76-		255.255.255.0		ON		Config
Jser: admin		Password: ••••••					🖿 Config
IP_POWER	00-76-		255.255.255.0		ON		Firmware
Jser: admin		Password: ••••••					

由於裝置設定和92系列一致,我們將在下方介紹其他功能.

\*注: 目前 config 功能僅開放 98 系列(9858MT, 9850, 9828-P, 9820MT)

1. Config (裝置配置設定)

點擊 Config 時, IPC 將會為您的裝置保存設定.

🖹 Config

若因事故或更新韌體而導致原本的設定全失, 請點選此圖示.

🗖 Config

並在資料夾裡找到您裝置的 MAC 再點選裡面儲存的設定, 點進去後會跑出進度條, 跑完之後就會恢復您儲存時的設定.

arch	Internet Search	
	temperature download Configuration file to	Gatev
0-90	E:\IPC 98 series\app-1.0.2\Config\00-76-50-00-12-c4 OK	10.33.1
02-32	ОК	10.33.1

2. Firmware (韌體更新,分為軟體 和 硬體部分)

\*注意:

(1)更新期間請勿使用其他線上軟體(如:Line, Skype),

也請勿讓裝置電源關閉,拔線等相關操作以避免更新失敗造成軟體毀損.

(2)由於安全性問題, IPC-98 series 目前僅開放 98 系列

(9858MT,9850,9820MT,9828-P)更新 firmware 和 bootloader 功能
\* 9655,9658 系列 和 9855 系列 不支援透過 IPC-98 series 更新,
由於 9655, 9658 和 9855 系列與其他 98 系列的裝置軟體檔案不同.
若您持有 9655, 9658 和 9855 系列的更新檔案,請勿用於更新其他的 98 系列.

若有更新需求請先聯繫客服: https://www.aviosys.com/products/contactus.html

2-1 硬體更新(Bootloader):

#### 🗈 Bootload

在所有 IP Power 98 系列的裝置裡, 更新 Bootloader 是非常重要的一環. 更新 firmware 前請檢查您的 Bootloader 版本, 可至裝置裡網頁 UI 的 Firmware 檢查 Bootloader 版本.

Lan S	Search Internet Se	arch		
lame	🔘 Wait			 ×
ce19076 admin 9258E	Upgrading 16% Loading			6
admin 9258E				
admin	1	Password:	•••••	

若您的 Bootloader 版本已符合更新條件,可跳至下方的軟體更新(Firmware)

#### 2-2 軟體更新(Firmware):

請點擊 firmware, 並在您的資料夾中點選您要更新的檔案.

😫 Firmware

\* 請先確認 Bootloader 版本是否已更新至官方建議版本.